

STARKE **ARVID**

Käyttöohje

Pitkän tavaran vaunu



Hyvä asiakas!

Kiitos kun valitsitte STARKE ARVID® -tuotteen.

Meillä on yli 25 vuoden kokemus rakennusalalta. Me kehitämme, valmistamme ja myymme laitteita ammattikäyttöön suunnattuun materiaalinkäsittelyyn.

Starke Arvid -tuotevalikoimassa on noin 20 tuotetta.



Lue lisää osoitteesta www.starkearvid.se

Käyttö/Turvallisuus:

- Tarkista renkaiden ilmanpaine ja kunto aina ennen käyttöä.
- Enimmäiskuormaa ei saa ylittää.
- Sijoita kuorma keskelle vaunua.
- Käytä tarvittavaa suojavarustusta.
- Kiinnitä kuorma kuljetuksen ajaksi.

Yleiset huolto- ja hoito-ohjeet:

- Kaikki liikkuvat osat tulee voidella kerran kuukaudessa.
- Tarkista kaikki liikkuvat osat sekä hitsausliitokset, pyörät ja muut tarvikkeet vähintään kerran vuodessa.
- Poista mahdollinen pintaruoste ja huoltomaalaa.
- Tarkista nostokorvake halkeamiskoetussprayllä.
- Vaihda kuluneet osat.
- Mikäli olet epävarma, ota yhteyttä Alia AB:hen.



Tekniset tiedot

Pitkän tavaran vaunu

	Ilman lavaa	Jaetulla lavalla	Lisävarusteet:
Artikel nr:	13100	13500	Polyuretaanipyörät
Max last :	2500 kg	2500 kg	
Leveys, lava:	1080 mm	1080 mm	
Pituus, lava:	-	2x1080 mm	
Höjd:	540 mm	540 mm	
Vetotangon pituus:	1490 mm	1490 mm	
Akseliväli:	2420 – 2720 – 3020 – 3320 – 3620		
Vikt:	100 kg	120 kg	
Hjul (typ):	(kullagrade luftgummi hjul)		
	4 st. 5.00x8"	4 st. 5.00x8"	
	6-lagers	6-lagers	
Ilmanpaine:	490 kPa	490 kPa	
Huippunopeus:	15 km/h	15 km/h	

Huolto/varaosat:

STARKE ARVID® -tuotteen jälleenmyyjät ovat perusturvasi. Käänny huoltoon tai varaosia koskevissa asioissa joko jälleenmyyjäsi tai suoraan ALIA AB:n puoleen.

Takuu:

Annamme vuoden takuun NL 01:n mukaisesti, mikäli ohjeita noudatetaan. Käyttäjä ei saa muunnella tuotetta.

*Tuottaja ja
markkinoija:*

Alia AB
Box 93
SE-459 22 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se